

Nettoyage et entretien des accessoires de salle de bains

Entretien général et nettoyage :

- Nous recommandons de nettoyer les accessoires avec un chiffon propre, doux et humide et un produit de nettoyage doux expressément prévu pour le domaine d'application (pour surfaces chromées et en acier inoxydable, nickel brossé et noir mat). Un produit de vaisselle au pH neutre dilué dans de l'eau peut également être utilisé.
- Ne jamais asperger le spray nettoyant directement sur la surface : en cas d'utilisation d'un spray nettoyant, asperger le produit sur un chiffon pour ensuite nettoyer les accessoires avec ce dernier.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, alcalins, acides ou chlorés, contenant des solvants ou autres produits chimiques pour le nettoyage. Ces produits attaquent la surface et peuvent nuire au support mural. Éviter également les éponges abrasives, les brosses et les chiffons en microfibres.
- Toujours bien sécher les accessoires après leur utilisation pour éviter les taches de calcaire
- Rincer abondamment les accessoires à l'eau claire suite au nettoyage afin d'éliminer les restes de produit de nettoyage. Essuyer ensuite les accessoires avec un chiffon sec et propre pour les sécher.
- Si les surfaces sont déjà endommagées, les produits de nettoyage risquent d'aggraver les dommages.
- Ne pas traiter les accessoires avec un nettoyeur à vapeur car les températures élevées risquent d'endommager les surfaces.
- L'utilisation de produits de nettoyage suppose leur application conformément au mode d'emploi du fabricant (concentration, temps d'action). Ne jamais mélanger plusieurs produits de nettoyage.
- Les restes de produits de soins corporels comme par ex. le savon liquide, le shampooing, le gel douche, les teintures capillaires, le parfum, l'après-rasage et le vernis à ongles, peuvent également entraîner des dommages.

Notre garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation non conforme.

Nettoyage de matériaux spéciaux :

Verres à dents :

- Les verres en Tritan (incassables et sans BPA) sont compatibles avec le lave-vaisselle. Pour prolonger leur durée de vie, nous recommandons un lavage à la main.
- Ne pas nettoyer les verres à dents mats dans le lave-vaisselle sous peine d'endommager le revêtement.

Distributeur de savon :

- Les composants de certains savons liquides attaquent les matériaux des pompes des distributeurs de savon. Certaines pièces de la pompe peuvent ainsi être endommagées.
- Si les distributeurs de savon ne sont pas utilisés pendant une longue période, le savon liquide s'épaissit et risque d'obstruer la pompe : déposer la pompe dans de l'eau chaude puis la rincer abondamment à l'eau.
- Remplir le récipient de savon à maximum 80% de manière à exclure le contact du savon avec le couvercle.

Nettoyage des brosses WC :

- Remplacer de temps à autre la tête de la brosse WC.
- Pour nettoyer la brosse WC, laisser tremper celle-ci dans la cuvette des WC avec un peu de nettoyant pour WC. Rincer ensuite à l'eau courante.
- Consulter les conseils généraux pour le nettoyage de la garniture WC. Il est recommandé de la désinfecter de temps à autre, en particulier le manche de la brosse.
- Vider et nettoyer régulièrement le récipient de la brosse.



Vous trouverez des pièces de rechange comme par ex. des verres et des brosses de rechange dans notre [boutique en ligne](#).

Vous avez d'autres questions ?

N'hésitez pas à nous contacter via notre [formulaire de contact](#) ou par téléphone au numéro +41 61 487 05 00.