

## Pulizia e cura degli accessori da bagno

### Cura e pulizia generali:

- Per pulire gli accessori, raccomandiamo un panno pulito, morbido e umido e un detergente non aggressivo, espressamente previsto per l'ambito applicativo (per superfici cromate e verniciate). È anche possibile un detersivo per piatti, a mano, con pH neutro e diluito con acqua.
- Mai spruzzare i detergenti spray direttamente sulle superfici: se si utilizza un detergente spray, spruzzare la sostanza su un panno morbido per pulire gli accessori.
- Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive, detergenti alcalini, contenenti acidi oppure cloro, detergenti contenenti solventi oppure altri prodotti chimici. Essi attaccano le superfici e possono compromettere il supporto da parete. Spugne, spazzole oppure panni in microfibra abrasivi devono essere, per l'appunto, evitati.
- Asciugare sempre gli accessori dopo l'uso per evitare la formazione di macchie di calcare
- Dopo ogni pulizia, gli accessori devono essere sciacquati con acqua sufficientemente limpida per rimuovere i residui di detergente. Successivamente asciugare strofinando un panno morbido e asciutto.
- In presenza di superfici già danneggiate, l'azione dei detergenti può causare la progressione dei danni.
- Non trattare mai gli accessori con un pulitore a vapore, dal momento che temperature elevate possono danneggiare le superfici.
- Il requisito per l'impiego di tutti i detergenti è l'impiego secondo le istruzioni per l'uso del produttore (concentrazione, tempo di azione). Mai miscelare i detergenti.
- Anche i residui di prodotti per l'igiene personale, come per es. sapone liquido, shampoo, gel per doccia, tinture per capelli, profumo, dopobarba e smalto per unghie, possono causare danni.

I danni causati dall'uso improprio non sono soggetti alla nostra garanzia.

## **Pulizia di materiali speciali:**

### **Bicchieri portaspazzolino:**

- Non lavare vetri opachi nella lavastoviglie per non danneggiare il rivestimento.

### **Distributore di sapone:**

- Le sostanze contenute in alcuni saponi liquidi attaccano i materiali delle pompe per distributore di sapone. È possibile che le parti della pompa siano così danneggiate.
- Se i distributori di sapone non sono azionati a lungo, può succedere che il sapone liquido, addensato, ostruisca la pompa: immergere la pompa in acqua calda e sciacquare a fondo con acqua.
- Riempire i contenitori di sapone max. all'80% affinché il coperchio non venga costantemente a contatto con il sapone.

### **Pulizia delle spazzole WC:**

- La testa della spazzola WC dovrebbe essere sostituita di tanto in tanto.
- Per pulire le spazzole WC, lasciarle ammorbidire in bagno con un po' di detergente per WC. Successivamente sciacquare con acqua corrente.
- Per pulire il kit WC, vedi i suggerimenti generali. È raccomandata una disinfezione occasionale, in particolare dell'impugnatura della spazzola.
- Svuotare e pulire regolarmente i recipienti di raccolta.



**Per i pezzi di ricambio come bicchieri e spazzole visitate il nostro [negozi online](#).**

## **Qualche altra domanda?**

Non esitate a metterVi in contatto con noi tramite il nostro [modulo di contatto](#) oppure telefonicamente al numero +41 61 487 05 00.