

DE Adesio Klebmontageanleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sein.
- Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und lösungsmittelfrei sein.
- Anwendung nur auf neu verlegten Untergründen und Materialien.
- Geeignete Untergründe sind: Fliesen, Feinsteinzeug, Glas und Granit.
- Ungeeignete Untergründe sind: PE, PP, PTFE, Sandstein, Marmor und Tapeten.
- Reinigen Sie Untergrund und Flansch mit 3M VHB Surface Cleaner oder Propylalkohol. Trocknen Sie anschliessend die Fläche mit einem neuen, fusselfeinen Putztuch.
- Berühren Sie die Innenseite des Flansches nicht mit den Fingern.
- Das 3M-Klebeband am Flansch dient nur zur temporären Fixierung während dem Klebprozess; keinesfalls gewährleistet es eine dauerhafte Verbindung.
- Wannengriffe bzw. Haltegriffe dürfen nicht geklebt werden.
- Für das Klebverfahren sind folgende Klebstoffe zugelassen: SikaFast-5215 NT / 5221 NT.
- Verwenden Sie ausschliesslich Zubehör von Bodenschatz Adesio und SikaFast. Für Produkte von Drittanbietern schliessen wir Garantie und Haftung aus.
- Verarbeitungstemperatur SikaFast: +5° C bis +40° C.
- Unsere Klebprodukte Adesio sind für die Verwendung im Nassbereich konzipiert, jedoch nicht geeignet für dauerhaft stehendes Wasser.
- Demontage: Mit Heissluftgebläse Flansch auf max. 200 °C erwärmen und mit Schaber abscheren.
- Tipp zum Klebstoff sparen: Zuerst alle Flansche vorfixieren und dann alle auf einmal mit Klebstoff füllen.

www.adesio.ch

Montagevideos
Ausführliche Untergrundliste
Termine Schulungen & E-Learning
Sicherheitsdatenblätter



Für Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe übernehmen wir keine Haftung. Bei hier nicht genannten Untergründen empfehlen wir Vorversuche. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist wegen der unterschiedlichen Untergründe und der ausserhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen unverbindlich. Unsere Beratung befreit den Anwender nicht von der eigenen Eignungsprüfung der Produkte. Im Zweifelsfall sind Tests durchzuführen.

Nur
SikaFast-5215 NT
SikaFast-5221 NT
+5° C - +40° C

top oben

top / oben

1 Accessoire-Position festlegen. Oberkante und Mitte Flansch markieren.

2 Untergrund reinigen und trocknen.

3 Innenseite Flansch reinigen und trocknen.

4 2 Minuten ablüften lassen.

5 Schutzfolie abziehen. Flansch auf Wasserwaage waagrecht an Wand schieben.

6 Flansch fest anpressen.

7 3 cm Anguss auspressen bis der Klebstoff gleichmässig grau ist.

8 Klebstoff in Einfüllloch (oben) einpressen bis er unten austritt.

9 Ausgetretenen Klebstoff sofort entfernen.

10 Flansch nicht mehr berühren. 30 Minuten aushärten lassen.

11 Accessoire montieren.

12 Klebprotokoll ausfüllen und ablegen. Fertig!