

Portasapone trasparente, BA86VC121

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Serie | |
| Tipo | Portasapone et distributore di sapone |
| Materiale | cromato |
| Colore | vetro trasparente |
| Richner-Nr. | 1800433 |
| Team N. | 591331 000 |


Descrizione del prodotto

ProCasa Tre Portasapone, vetro trasparente

Immagine del prodotto



Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

| | |
|--------------------|-------------------------|
| BA40IN840 / 108364 | Set di viti senza testa |
| BA81XX805 / 102659 | Portasapone trasparente |

BA81XX827 / 102977

BA81XX904 / 102806

BA86XX821 / 104302

Inserto di plastica

Set svasata piana per montaggio a forare

Flangia murale