Reinigung und Pflege von Badezimmer-Accessoires

Allgemeine Pflege und Reinigung:

- Zur Reinigung von Accessoires empfehlen wir ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch und ein schonendes Reinigungsmittel, das für den Anwendungsbereich ausdrücklich vorgesehen ist (für Chrom- und Edelstahloberflächen, Nickel gebürstet und schwarz matt). Möglich ist auch ein pH-neutrales und mit Wasser verdünntes Hand-Geschirrspülmittel.
- Sprühreiniger niemals direkt auf die Oberflächen sprühen: Bei der Verwendung von Sprühreiniger, das Mittel auf ein weiches Tuch geben, um damit die Accessoires zu säubern.
- Für die Reinigung keine scheuernden Mittel, alkalische, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel, lösungsmittelhaltige Reiniger oder sonstige Chemikalien verwenden. Diese greifen die Oberflächen an und können die Wandhalterung beeinträchtigen. Scheuernde Schwämme, Bürsten und Microfasertücher sind ebenfalls zu vermeiden.
- Accessoires nach Gebrauch stets abtrocknen, um Kalkflecken zu vermeiden
- Nach jeder Reinigung müssen die Accessoires mit ausreichend klarem Wasser abgespült werden, um Reinigungsmittel-Rückstände zu entfernen. Anschliessend mit einem trockenen, weichen Tuch trockenreiben.
- Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirkung der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.
- Die Accessoires keinesfalls mit einem Dampfreiniger behandeln, da hohe Temperaturen die Oberflächen beschädigen können.
- Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäss Gebrauchsanweisung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit). Niemals Reinigungsmittel mischen.
- Auch Körperpflegemittel-Rückstande wie z. B. Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Haarfärbemittel, Parfum, Rasierwasser und Nagellack können Schäden verursachen.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Garantie.

Reinigung von speziellen Materialien:

Zahngläser:

- Tritan-Gläser (unzerbrechlich und BPA frei) sind spülmaschinengeeignet. Für eine längere Lebensdauer von Tritan, empfehlen wir die Reinigung von Hand.
- Mattierte Gläser nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

Seifenspender:

- Inhaltsstoffe einiger Flüssigseifen greifen die Materialien der Seifenspenderpumpen an. Möglicherweise werden so Teile der Pumpe beschädigt.
- Werden Seifenspender längere Zeit nicht betätigt, kann es sein, dass eingedickte Flüssigseife die Pumpe verstopft: Die Pumpe in warmem Wasser einlegen und gründlich mit Wasser durchspülen.
- Bitte Seifenbehälter maximal 80% füllen, damit der Deckel nicht mit der Seife in ständigen Kontakt kommt.

Reinigen der WC-Bürsten:

- Der WC-Bürstenkopf sollte von Zeit zu Zeit ersetzt werden.
- Zur Reinigung von WC-Bürsten, diese in der Toilette mit etwas WC-Reiniger einweichen lassen. Anschliessend mit fliessendem Wasser abspülen.
- Für die Reinigung der WC-Garnitur, siehe allgemeine Tipps. Empfohlen ist die gelegentliche Desinfektion, insbesondere des Bürstengriffs.
- Auffangbehälter regelmässig entleeren und reinigen.

Ersatzteile wie Gläser und Ersatzbürsten finden Sie in unserem Online-Shop.

Haben Sie weitere Fragen?

Gerne können Sie sich über unser Kontaktformular oder per Telefon +41 61 487 05 00 mit uns in Verbindung setzen.